

FEHLERBEHEBUNG

Schnelle Hilfe für den Nitro Dispenser

Diese Anleitung führt Sie strukturiert durch die häufigsten Abweichungen im Betrieb. Arbeiten Sie die Prüfungen der Reihe nach ab. Wenn das Problem bestehen bleibt, beenden Sie die Nutzung und kontaktieren Sie unseren Support.

1

NICHT GENUG ODER ZU VIEL SCHAUM

Durchfluss prüfen

Zieldurchfluss mit der 2-Loch-Scheibe: 0,6 l/min ($\pm 10\%$). Ausgabe mit Wasser testen.

Filter und Düse

Ansaugfilter, Düsensieb und Düsenscheibe auf Partikel prüfen und sorgfältig reinigen.

Verkalkung

Ablagerungen nach längerer Standzeit vorsichtig mit einer feinen Nadel aus der Düsenscheibe lösen.

Lufteintrag

Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen. In der Ansaugleitung dürfen keine Luftblasen sichtbar sein.

Stickstoff-Regler

Den stufenlosen Stickstoff-Drehknopf schrittweise anpassen und nach jeder Änderung erneut testen.

Produkt & Glas

Mit einem Nitro-Avenue-Produkt sowie einem sauberen, spülmittelfreien Glas gegenprüfen.

FEHLERBEHEBUNG

Schnelle Hilfe für den Nitro Dispenser

2 NICHT KALT GENUG

Stromversorgung

Prüfen, ob der Nitro Dispenser mit Strom versorgt wird und der Luftkompressor läuft.

Thermostat

Für maximale Kühlung den Thermostatkopf im Uhrzeigersinn auf Position 7 stellen. Zieltemperatur: ca. -1 °C ($\pm 1\text{ °C}$).

Produkt vorkühlen

Bei hoher Ausgabeleistung das Getränk vorkühlen oder die Zulauftemperatur reduzieren.

3 DURCHFLUSS ZU SCHNELL ODER ZU LANGSAM



DÜSENSCHEIBE

Die 2-Loch-Scheibe liefert ca. 0,61 l/min, die optionale 5-Loch-Scheibe ca. 1,21 l/min. Ein höherer Durchfluss reduziert bei Dauerbetrieb die Kühlleistung.

FEHLERBEHEBUNG

Schnelle Hilfe für den Nitro Dispenser

4

ES WIRD KEIN GETRÄNK AUSGEGEBEN

Ansaugfilter

Prüfen, ob der Ansaugfilter verstopft ist.

Düsensieb

Prüfen, ob das Sieb im oberen Düsenbereich verstopft ist.

Düsenscheibe

Prüfen, ob die kleinen Öffnungen im Düsenunterteil frei sind.

Druckversorgung

Prüfen, ob der PRESSURE-Schalter eingeschaltet ist und der Dispenser Strom hat.

Ansaugadapter

Ansaugleitungsadapter vollständig auf den Anschluss stecken.

Gefrorene Leitung

Temperaturregler auf 0 stellen, ca. 30 Minuten warten und erneut versuchen.

Pumpe blockiert

Wurde der Dispenser ohne Ansaugfilter betrieben, kann die Pumpe beschädigt oder blockiert sein. Support kontaktieren.



SUPPORT

Wenn das Problem weiterhin besteht, Nutzung beenden und an hello@nitro-avenue.com schreiben.